

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## GRILLE-PAIN



Référence : DOD106  
Date : 07/01/2014  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

### Consignes de sécurité

Veillez suivre attentivement les instructions ci-dessous comme mesure de sécurité lors de l'utilisation du produit :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
3. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou après un mauvais fonctionnement du cordon ou un cordon endommagé de quelle que façon qui soit.
4. De temps en temps, vérifiez pour voir si le cordon n'a pas été endommagé. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon ou si l'appareil présente des signes de panne. En pareil circonstance, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié<sup>(\*)</sup>.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.
6. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
7. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
8. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

9. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
10. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur (usage domestique uniquement).
12. Pour éviter tout risque de blessure corporelle, ce produit ne doit pas être mis en marche par des enfants ou des personnes qui ne sont pas habituées à ces instructions.
13. Ne pas utiliser l'appareil à vide.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant une déficience physiques, sensorielles ou mentales un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous supervision.
15. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
17. Il n'est pas destiné à être actionné au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
18. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des applications similaires, telles que :
  - les secteurs de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres milieux de travail;
  - les fermes;

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

– par les clients dans les hôtels, motels et autres types de milieux résidentiels;

– les milieux de type bed and breakfast (chambre d'hôte).

### 19. Conservez ces instructions.

(\*)Électricien qualifié et compétent : service après vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qualifiée agréée et compétente pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

## CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

### Avertissement:

-Si l'appareil se met à fumer, appuyez immédiatement sur **STOP** pour arrêter de faire des toasts.

- Évitez de griller de la nourriture comportant des ingrédients très fondants comme du beurre.

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Étant donné la présence des résidus de fabrication ou un revêtement d'huile dans l'appareil et sur l'élément chauffant, le grille-pain est susceptible d'émettre une odeur lors de la première utilisation. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous recommandons de laisser l'appareil faire quelques cycles de grillage sans tranches de pain au réglage de brunissement le plus élevé dans une pièce bien aérée.

### Description



1. Ouverture pour passage des tranches de pain
2. Levier du porte pain
3. Bouton de décongélation
4. Bouton de réchauffage
5. Bouton fonction Bagel
6. Bouton STOP et sélecteur de brunissement
7. Tiroir ramasse miettes
8. Vitre de protection amovible

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### Caractéristiques

AC 220-240V 50/60Hz 900W

### Utilisation de votre appareil

Le centre avant du grille-pain est muni d'une fenêtre en verre offrant une vue totale qui facilite une bonne visibilité du client sur l'état du pain grillé.

1. Assurez-vous que le grille-pain est raccordé à l'alimentation du secteur et mis en marche (ON).
2. Placez une ou deux tranches de pain dans les fentes de grillage et appuyez sur la poignée de chargement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Le grille-pain va chauffer automatiquement et commencer à griller.
4. Réglez le contrôle du brunissement pour réaliser la quantité de grillage souhaité.
5. Pour arrêter le grillage, appuyez sur la touche STOP à tout moment.
7. Lorsque le grillage est terminé, la poignée de chargement remonte automatiquement. Le toast peut alors être retiré en toute sécurité.
8. Si le toast n'est pas assez brun, vous voudrez peut-être le griller de nouveau.
9. Réglez la commande du brunissement à un niveau plus bas et remettez le toast. Assurez-vous qu'il ne carbonise pas pendant le ré-grillage.

#### Bouton de commande du brunissement

La commande du brunissement permet de régler le temps de grillage, qui peut aller de 1 à 7.

·1 à 2 pour le grillage léger      ·3 à 4 pour le grillage moyen      ·5 à 7 pour le grillage prononcé

Important : Pendant la sélection de la fonction BAGEL, DÉCONGÉLATION ou RÉCHAUFFE, vous devez appuyer sur le bouton de sélection de brunissement avant de sélectionner un des réglages ci-dessus.

En cas de sélection du mauvais bouton, appuyez sur le bouton ANNULER pour sélectionner de nouveau le cycle désiré.

#### Fonction réchauffe

Votre grille-pain peut réchauffer du toast s'il a refroidi trop rapidement.

1. Remettez-le dans le grille-pain.
2. Réglez la commande du brunissement à un niveau plus bas.
3. Appuyez vers le bas sur la poignée de chargement.
4. Appuyez sur le bouton RÉCHAUFFE, l'indicateur de réchauffage s'illuminera, assurez-vous que le toast ne carbonise pas.
5. La poignée de chargement remonte automatiquement lorsque le toast est réchauffé.

#### Fonction décongélation

Votre grille-pain peut décongeler du pain congelé avant le grillage si nécessaire.

1. Placez le pain dans le grille-pain.
2. Réglez la commande du brunissement au niveau requis.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

3. Appuyez vers le bas sur la poignée de chargement
4. Appuyez sur le bouton DÉCONGÉLATION, le voyant de décongélation s'illuminera, assurez-vous que le toast ne carbonise pas.
5. Fonction annuler
6. Appuyez sur le bouton STOP si le pain commence à fumer.
7. Le bouton STOP peut être appuyé à tout moment pendant le grillage.

### Fonction Bagel

Avant de griller des bagels, découpez chaque bagel en deux moitiés égales.

Remarque: la fonction bagel permet de griller une seule face.

1. Placez les 2 côtés du bagel dans le grille-pain.

Remarque : Insérez le bagel dans la fente avec la face coupée tournée vers l'intérieur du grille-pain

2. Réglez la commande du brunissement au niveau requis.
3. Appuyez sur le bouton "Bagel". Un LED rouge montre que la fonction est activée.
4. La poignée de chargement remonte automatiquement lorsque le bagel est prêt.

### Nettoyage et stockage

1. Coupez l'alimentation du secteur (OFF) et laissez le grille-pain se refroidir complètement avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les surfaces du grille-pain uniquement en vous servant d'un tissu mou trempé.
3. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler à l'intérieur du grille-pain.
4. Elles peuvent être retirées en sortant le plateau ramasse-miettes, situé au fond du grille-pain, et en nettoyant toute accumulation avec un chiffon mouillé.
5. La bride détectable de vitre intérieure est utile au nettoyage : appuyez sur la boucle de la poignée de la bride de la vitre intérieure tout en la sortant du grille-pain
6. Les pièces à l'intérieur peuvent facilement être endommagées. Ne les touchez pas avec n'importe quel outil.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis